'11-3^月改訂

マニュアル



引違い窓 共通説明書エイピア J・エピソード

組立編

- 引違い窓
- 片引き窓/両袖片引き窓
- 面格子付引違い窓
- 下枠ノンレール引違い
- 雨戸付引違い窓
- シャッターウインドウ
- 網戸(XMH)



クレセントを変更しました。 (クレセントの上下カバーをはずして調整)

本マニュアルは専門知識を有する業者様向けの内容となっております。 誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。 作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

建材流通店様へのお願い

共通施工説明書は、必ず工務店様、ビルダー様等、サッシ を施工される業者様へあらかじめお渡しください。 保存版

'11-3^{月発行}

	目 次
	■組立時の注意・確認 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	■枠の組立(単窓) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	■枠の組立(段窓)・・・・・・・・・・10・11
	■障子の組立······12~18
	■戸袋の組立・・・・・・・19~22
	■障子の吊込み23
変 更	■調整24~30

■商品保証について……………31・32

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立の前に…

商品を正しく組立ていただくために、説明書の内容をご確認ください。 商品の組立については必ず本説明書に従ってください。

組立の後に…

取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックを施主様にお渡しください。

注意

- ●樹脂部はアルミ部に比べ破損しやすいため、取扱いには十分ご注意ください。
- 反り、変形等防止のため、樹脂部を直射日光に当てた状態で放置したり、高温にならないようにして ください。
- 樹脂部をハンマー等で直接たたかないでください。樹脂部が割れるおそれがあります。
- ●保管・運搬の際は樹脂部に直接荷重がかからないようご配慮ください。

お願い

- シーラーなどの水密部品は説明書に従って組立てください。 サッシからの漏水は、家屋を傷め、施主様から賠償を求められることがあります。
- ●組立は所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は漏水や事故の原因になります。
- 商品の現地での切詰め加工は性能に影響を与えるためできません。サイズオーダーでの発注をお願いします。


■組立時の注意・確認

注 意

サッシ組立時、電動ドライバー・エアドライバー使用の際は、 締め付けトルクは以下を目安に設定してください。

枠・障子部: 2.0~2.5N⋅m(20~25kgf⋅cm)程度


樹脂部: 1.ON • m(10kgf • cm)程度




エピソードの場合

たて枠アタッチメントについて

枠を躯体にねじ止め後、取付けます のでこのまま現場へ搬入してくださ い。






浴室納まりの場合の注意

本商品は、浴室専用ではありません。
浴室での使用の場合は、水漏れ防止のため、防水処理を必ず行ってください。


水密材の貼付

組立たサッシの水密材貼付け面にゴミや油、水等が付着していると本来の接着力が得られませんのでウエス等で乾拭き後、貼付けてください。

●15×50の水密材を1mm程度**折返しながら**貼付けてください。




内観姿図





②15×1570(15×2540)の水密材を左右たて枠全長に 貼付けてください。




- ●枠四隅の接合部はシーラー等で段差があるため、すき間ができないように押えて密着させてください。漏水の原因となるおそれがあります。
- ●たて枠釘ヒレより室内側に飛び出している ねじ部は水密材(20×50)または(15×1570) ・(15×2540)の余りを任意にカットして

貼付け、穴を塞い でください。

(強く押し貼付ける)




●水密材間にすき間がないように水密材 (15×50)の**折返し部を重ねながら**貼付けてください。



■枠の組立(単窓)


・■アングル無枠の場合の組立

たて枠樹脂端部に取付けてある引寄せ部品を確実に上・下枠にはめ込み、ねじで固定してください。



注意

引寄せ部品はすき間ができないようにしっかりと固定してください。



適正トルク:

2.0~2.5N·m

(20~25kgf·cm)程度


下枠部のねじは下枠より少し 浮く場合がありますが、商品 上問題はありません。

テラスタイプの場合、下枠に引寄せ部品はありません。

皿タッピンねじ1種


 $(\phi 4 \times 20)$

引違い窓




面格子付引違い窓







たて枠樹脂端部に取付けてある引寄せ部品を確実に上・下枠にはめ込み、ねじで固定してください。

詳細はアングル無枠の場合の組立(P.3)参照









- 面格子用取付ねじは、「面格子ユニット」に 同梱包されています。
- たて・横格子タイプのW6尺系以上の場合、 面格子ユニットは2枚組となります。

ポイント

下枠側をねじ止めし、位置を決めて 上枠側をねじ止めしてください。




下枠ノンレール引違い



戸袋側のシーラー(黒色)は、必


ず取りはずしてください。



戸当り側の外装材と接する面のシーラー (黒色)は必ず取りはずしてください。


シャッターウインドウ

■アングル無枠の場合



たて枠樹脂端部に取付けて ある引寄せ部品を確実に上・ 下枠にはめ込み、ねじで固定 してください。

詳細はアングル無枠の場合の 組立(P.3)参照






組立る際、ソリッド部の ねじホール部分から最初 にねじ止めすると作業が 早くなります。

(外付型を除く)




)で囲んである ねじ



中間ブラケット部の組立

(W12尺系の場合)



(φ4×8)色

中トラスタッピンねじ

たて枠小口キャップをぶつけると 割れる場合があります。

注


穴塞ぎキャップは必ず取付けてく ださい。

■枠の組立(段窓)


引違い窓・雨戸付引違い窓・シャッターウインドウ

〈たて枠と無目の組立〉

●半外付型アングル付枠




●外付型



注意


穴塞ぎキャップは必ず 取付けてください。

●半外付型アングル無枠



たて枠樹脂部に取付けてある引寄せ部品を 確実に無目にはめ込んでください。

●小口キャップの取付(半外付型の場合のみ)



ポイント

「しやくり付」の窓額縁をご使用の際は、無目小口キャップは必要ありません。

(キャップを取付けると窓額縁が正しく納まりません。)






- ●W12尺系の段窓の場合、ランマは吊束付となります。吊束を上枠に取付けた後、無目部を組立てください。
- シャッターウインドウの場合、ルーフ板の組立前に吊 束部を組立てください。

〈吊束の組立〉

●半外付型

●外付型




無目部の組立方法は、半外付型と同様です。

■障子の組立

● ガスケット一覧(別売品)


姿図			
品番	2K-20094	2K-20095	2K-20096
総ガラス厚	18mm	20mm	22mm
ガラス構成	3+A12+3	4+A12+4	5+A12+5 3+A12+6.8

[※]網入りガラス使用の場合は、切断面に防錆処理を施してください。




※上框は室内側から見て図の位置になるよう にして組立てください。


● 補助ロックや障子ストッパーの位置を確認して組立てください。




● 気密材が付いた方を室外側にして組立てください。




● 樹脂部材を室内側へ向けて組立て ください。 (エピソードの場合)



●下框のセッティングブロックを 確認してください。 セッティングブロックがないと ガラスの下がりの原因となります。






引違い窓


〈窓タイプ〉

エピソードの場合


- ●○印の穴塞ぎキャップの取付はありません。
- ●テラス・ランマ通しタイプの組立ねじは、小トラスタッピンねじ(φ4×70)を使用します。




〈テラス・ランマ通しタイプ〉



〈テラス・ランマ通しタイプ/中桟付/キックプレート付(ノンレール引違い)〉



組立後の保管方法(ノンレール引違いの場合)




片引き窓


エピソードの場合

- ●○印の穴塞ぎキャップの取付はありません。
- ●テラス・ランマ通しタイプの組立ねじは、小トラスタッピンねじ(φ4×70)を使用します。


〈窓タイプ〉




両袖片引き窓



大型引手の取付



サポートハンドルの取付




ポイント

引手・サポートハンドルは 4枚建の場合、突合せ框に も取付けてください。


ポイント

● サポートハンドルは内障子 用よりも外障子用の方が台 座が高くなっています。



外障子用 内障子用


● サポートハンドル取付ねじ




蹴り出しライナーの取付(サポートハンドルの場合)


蹴り出しライナーは施工時に障子を枠に吊込んでから枠に取付けてください。

ハンドルを倒してローラーが飛び出す位置を確認後、位置を合せながら蹴り出し ライナーについている両面テープのハクリ紙をはがし、貼付けてください。



エピソードの場合






■戸袋の組立

戸袋 9AT・9BT

□上部・下部連結金具の取付

図は内観左戸袋を表します。 内観右戸袋で使用される場合は、たて部材および 連結金具を勝手違いの位置に取付けてください。


段窓無目下雨戸の場合



②戸袋の組立


ポイント

戸先妻板は、鏡板取付時に、一旦はずしますがここではしっかりと取付けておいてください。




■連窓用戸袋の場合 ① ブラケットの取付 ● 図は内観左戸袋を表します。 内観右戸袋で使用される場合は、上・下連結 金具を勝手違いの位置に取付けてください。 ● 妻板アタッチメントは、鏡板をはめ込んだ後で取付けてください。 下部連結金具

②上部・下部連結金具の取付



戸袋 AT-H・AT-B


□ 妻板ブラケットの取付



ポイント


ここでは仮止め程度に しておいてください。

② 戸袋の組立




■連窓用戸袋の場合

□ 妻板ブラケットの取付 ② 上・下皿板ブラケットの取付 プランジ付ナット(N4) 皿板 ブラケット 妻板ブラケット 中トラス タッピンねじ $(\phi 4 \times 10)$ 0 0 妻板ブラケット フランジ付 ナット(N4) 皿タッピンねじ…5、6枚建 $(\phi 4 \times 25)$ 皿タッピンねじ φ4×16) 皿タッピンねじ…7、8枚建 $(\phi 4 \times 30)$ ポイント ブラケットはここでは仮止め程度にしておいてください。



スペースブロックの取付


5、7枚建用の戸袋は、6、8枚建用と兼用に




■障子の吊込み 室内側より吊込む場合

外障子→内障子の順に吊込んでください。





■内障子





下枠ノンレール引違い


ポイント


片引き・両袖片引き窓の場合、障子固定ストッパーが解錠されていることを確認してください。

■外障子



















■調整

お願い

- 戸車の調整を行った場合は、召合せ框の下部摺動片(雨水の浸入を防ぐシールピース付)の調整を行ってください。
- 戸車調整後、穴塞ぎキャップは再度取付けてください。

1.戸車の調整

建付調整は、戸車の高さを調整することで行えます。右回転(時計方向)…上がる





出荷時、障子は下がった状態にしてあります。それ以上は下がりません。 上げたい場合のみ、戸車を調整してください。

2.下部摺動片の調整


□ねじをゆるめて、シールピースと下枠のすき間がなくなるよう調整してください。


2調整後、必ずねじを締めてください。





下枠ノンレールの場合









3.クレセントの調整








- □トリガーを指で押えながらクレセントを中間位置まで回してください。
- ②クレセントの上下カバーをはずしてください。
- ③ねじをゆるめ、上下に動かして調整してください。
- 4 調整後、必ずねじを締めて カバーを元に戻してください。

4.クレセント受の調整

① クレセントがかかりにくい時は、ねじをゆるめ、左右に動かし調整してください。


2 調整後、必ずねじを締めてください。



お願い

大型引手・サポートハンド ル付障子の場合は、内障子 をはずしてクレセント受を 調整してください。

5.障子はずれ止めの調整



- □調整ねじをゆるめてください。
- ② はずれ止めを障子の開閉に支障のない範囲でいっぱいに上げてください。
- 調整後、ねじを締めてください。


お願い


障子を枠に取付けた時は、はずれ止め部品を必ず かけてください。

障子が枠からはずれると事故(人損・物損)の原因 になります。

6.補助ロック


クレセントの他に補助ロック が装備されています。 正常に作動するか確認してく ださい。





7.障子ストッパーの施・解錠(片引戸の場合)

障子ストッパーの施・解錠により外障子を固定・可動します。 ストッパー受にラッチがはまり込み、施錠されます。 正常に施錠するか確認してください。




注意


外障子を動かす時は、障子ストッパーの解錠を必ず確認してください。無理に動かすと部品破損や下枠破損につながるおそれがあります。

また、施錠時はラッチ先端で下枠を傷つけないよう注意してください。

【施錠時】



【解錠時】






8.雨戸枠の錠受調整

■下部錠受の調整

各雨戸本体で錠位置が調整できますが、 それでも位置が合わない場合は、図の ようにして下枠の錠受で調整してくだ さい。



錠受兼


はずれ止め金具

ゆるめる


■上部錠受、はずれ止めの調整

①上部錠受は、図の斜線の位置に取付けてあります。 戸袋側のねじをゆるめ、錠の棹に当るように調整 してください。

■雨戸戸板2枚の場合



■雨戸戸板3枚以上の場合



■上部錠受の調整

戸袋側

上枠

内観図

上枠に錠受兼はずれ止め金具が 取付けてありますから、図のようにねじをゆるめ、錠の棹に当 るように移動し、位置を決めて ください。

錠受兼


はずれ止め金具

上框

上部錠

ポイント

図は、標準納まりの場合ですが、 上枠が下がったり、建付調整で 戸車を上げすぎたりして雨戸が 錠受兼はずれ止め金具に当る場合、ライナーをはずしてくださ い。



ポイント


雨戸戸板3枚建以上の場合、はずれ止めは 戸板枚数分ついており、雨戸吊込み位置に 制限があります。


はずれ止めの取付間隔の広い部分から雨戸 戸板を吊込んでください。

- 2 それ以外のはずれ止めは、雨戸戸板の突合せ上部にくるように調整してください。
- 3 調整後、必ずねじを締めてください。

9.網戸(XMH)

■部品の取付位置・名称






※商品の室内側には説明ラベルが貼付けしてありますので、よくお読みください。

網戸取付方法


■網戸の吊込み

網戸を上下ケンドン式に吊込んでください。



ポイント


右図のように、戸車のローラーが飛び出してないことを確認してから吊込んでください。ローラーが飛び出している場合、後述の戸車の脱輪防止機構解除手順に従って、ローラーを固定させてください。




上げる

■建付調整

網戸を枠の両端へ交互に持っていき、たて枠と網戸たて框のすき間が均一になるように確認しながら建付調整を行ってください。また、4枚建の場合は、網戸の突合せ部にすき間ができないように注意してください。





お願い


戸当り部でガタツキやすき間が生じる原因となりますので、必ず建付調整を行ってください。



上部側

■はずれ止めのセット


上部に**はずれ止め部品**(1 • 2)が付いています。




お願い

- 枠からはずれる原因となり ますので、はずれ止めは必 ずセットしてください。
- 締付けがゆるいと、はずれ 止めが使用時にずれてくる おそれがあります。必ずし っかり固定してください。


はずれ止め部品(1)・(2))を網戸用レールとの すき間が2mm程度になるまで上げてください。



※「専用はずれ止め」部品に関してのみ説明しています。 ■両袖片引き窓の場合 その他の調整に関しては「網戸(XMH)」と同様に行ってください。



取付け方



専用はずれ止めを網戸用レールに 専用はずれ止めのねじを一回転程 軽く当たるまで上げ、専用はずれ 止めのねじをしっかり止めてくだ さい。

はずし方



ゆるめ、部品を下げてください。

下部側


調整後、網戸を持ち上げながら(●)、前後(②)に

ゆすり、枠から網戸 がはずれないことを 網戸の左右で必ず確 認してください。



■戸車の脱輪防止機構のセット

最後に左側と右側の2ヶ所の戸車のボタンを 押してください。(脱輪防止機構が作動します。)




網戸取りはずし方法

上部側

■はずれ止めの解除

上部にはずれ止め部品(①・②)が付いています。




下部側

※左右2ヶ所にあります


■戸車の脱輪防止機構解除

室外側下部に**戸車のつまみ**(3・4)があります。



■網戸の取りはずし

網戸を上下ケンドン式で はずしてください。



■商品の保証について

お得意様へのお願い

当社では、お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡していただくようお願いいたします。

なお、取扱説明書の「商品保証について」には、次のように記載されていますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。 保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建設会社様、 工務店様、販売店様に修理をご依頼ください。

■対象商品

□一般住宅用建材商品

■保証期間

建築会社様より商品引き渡し日(注1、注2)から2年間(電装部品については1年間)。

ただし、商品からの雨水浸入については10年間。

(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了日とします。

(注2)分譲住宅(建売住宅)・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり、不具合ではありません。不 具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を超えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良による変色、腐食など)
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形などの商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
- ⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
- ⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれらが原因で生じた不具合
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害
- ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ①お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取りはずしを含む)に起因する不具合
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ③犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- *保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
- *本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、 当社お客様相談室にお問合せください。
- *この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しないものとします。

搬入時のお願い

- ①搬入時、ウマ台とサッシとの間で接触する部位を確実にゴム板等で養生してください。
- ②サッシとサッシが直接触れないよう、ダンボール等ではさみ、運搬時でもはずれないよう、確実に養生してください。
- ③養生テープについては、塗膜破損防止のため貼付けていますので、建築現場での取付完了まで取りはずさないでください。
 - (ただし、施工後、長時間貼ったままの状態にしておくと、アルミ形材の塗膜を傷める場合がありますので、 必ずはがしてください。)
- ④複層ガラスを使用したサッシは、かなりの重量になる場合があります。運搬等の場合は、二人作業で行うことを おすすめします。
- ⑤組立後、サッシ枠を横にして持ったり、連結部に無理な力をかけると、枠が変形することがあります。 取扱いにはご注意ください。
- ⑥搬入時、サッシをぶつけたり、引きずらないようにしてください。キズをつけるおそれがあります。

保管についてお願い

- ①保管場所については現場監督と相談の上、指示に従ってください。
- ②サッシの直置きはさけてください。必ず、不陸のない台木の上においてください。また、取付ヒレ部が変形しないよう、木等を当ててください。
- ③風にあおられないよう、サッシを固定してください。
- (4)サッシが雨にぬれないよう保護シートで覆ってください。
- ⑤サッシに直射日光が当るのを避けてください。
- ⑥ヒーター等、熱を発生する付近にサッシを置かないでください。
- ⑦サッシの上に物を置かないでください。キズ等損傷の原因になります。
- ⑧サッシを重ね置きする場合は、キズ・こすれのないように緩衝材で保護してください。
- ⑨保管場所付近でやむなく火気を用いる場合は、サッシを不燃性シート等で遮蔽するとともに、消火器等を配置して、火気管理を徹底してください。



